

Accouplement à emboîtement

POLYTEK **REINQ GRIP**

1



Chanfreiner

2



Marquer

3



Nettoyer

4



Contrôler les vis

5



Savonner

6



Glisser sur le tuyaux

7



Emboîter

8



Serrer les vis

Oct. 2004

SAPE POLYTEK
Vannes & Raccords PEHD

Route de SAUCATS
Z.A JARRY
F. 33610 CESTAS
T + 33 (0) 5 57 97 90 10
F + 33 (0) 5 57 97 13 39
www.polytek.fr